


OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー 製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch



FCE4U

梱包内容:

エンクロージャー.....	1	ブッシング.....	2	ファイバー管理フィンガーキット.....	8
#12-24X½”ネジ.....	4	ストレインリリーフブラケット.....	2	粘着テープ付きコードクリップ.....	3
M6X1ネジ.....	4	タックタイ.....	3	接着固定用マウント.....	3
#10-32X3/8”ネジ.....	2	結束バンド(型番:PLT2S-M0)...	4	警告ラベル.....	1
#10-32Hexナット.....	4	スラックスプール(型番:FMS2)...	2	レーザー光線警告ラベル.....	1

注: 光ファイバーケーブルは、過度の張力・屈曲・圧迫によって破損する恐れがあります。ケーブル製造会社の仕様書や取扱説明書に従い作業を行ってください。成端の際は、TIA/EIA 568-A、569、606および607に従ってください。

警告: 接続していない状態のコネクタはレーザー光線を放射している可能性があります。コネクタの終端を直接目視したり、顕微鏡などで見ないでください。接続していないコネクタにはキャップを取り付けてください。

ファイバー製品を保護するため、エンクロージャーの引き出しの開閉は十分注意して行ってください。

アセンブリ





図1

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー 製品番号: FCE4U



©Panduit Corporation Japan Branch

ラックへの取り付け




エンクロージャーのどの位置からケーブルを引き込むかを決定します。トレーのケーブル引きこみ口に取り付けられているノックアウトを、周りを傷つけないよう注意して取り外します。

この時点ではまだブッシングを取り付けないでください。ブッシングはエンクロージャーをラックにマウントした後に取り付けます。



ラックへの取り付け位置に、エンクロージャー取り付け用ブラケットを設置します。#12-24ネジ4本を用いてエンクロージャーをラックへ取り付けます。
(Metricラックを使用する場合はM6ネジを4本使用します。)




版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー


製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch


ブッシングの切り取り



インナーダクトの
直径約2.5cmを
切り取る



インナーダクトの
直径約3.8cmを
切り取る



インナーダクトを
使用しない場合は
直線に切り取る

図4A

ラックにエンクロージャーを取り付け、ケーブルを引き込む際に使用するインナーダクトのサイズを決めます。図4Aを参考に、ブッシングを適切なサイズに切り、取り付けます。




図4B




図5

ストレインリリーフブラケットを、#10-32x3/8"ネジおよび#10-32Hexナットを用いてケーブル引きこみ口のすぐ横へ取り付けます。

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野


OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー

製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch

OPTICOM™・QUICKNET™ カセット取り付け

カセット収容数: 12カセット




図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。

図6A

図のようにOPTICOM™・QUICKNET™プレターミネートカセットをエンクロージャーに取り付けます。取り付け後はラッチにしっかりとめ、カセットを固定します。

引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。

タックタイでアウトースロットを保護



※引き出しを出した状態(カバーは取り外した状態です)

図6B


図のように、ファイバーケーブルを、ブッシングを通してカセットへ配線します。引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、十分な余長を確保してください。余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。(図6C参照)

ファイバーケーブルの固定にはタックタイを使用してください。

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー 製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch



※引き出しを収納した状態(カバーは取り外した状態です)

図6C

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー


製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch

現場成端・トランクケーブル配線

ファイバーアダプタパネル収容数: 12

スラック
スプール




図は引き出しを完全に出し、傾けた状態です。引き出しの状態が見えやすいよう、ケーブルは図から省略しています。

引き出し部分の#10-32止め金具にスプールを取り付けます。#10-32Hexナットあるいは両面テープで取り付けます。両面テープを使用する場合は、スプールの穴と同じ位置に穴を開けてください。

図のように、ファイバーアダプタパネルをフランジの間に取り付けます。取り付け後はラッチにしっかりとめ、ファイバーアダプタパネルを固定します。

引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。



エンクロージャーを上から見た図
(カバー無)


図7A

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー

製品番号: FCE4U


©Panduit Corporation Japan Branch




図のようにプッシングを通してファイバーケーブルを配線します。ファイバーをスプールに1周できる程度の長さのケーブル長を確保します。

引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、ジャケット部分には十分な余長を確保してください。余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。(図7C参照)

ファイバーケーブルの固定にはタックタイを使用してください。



ジャケットとケーブルの境目
固定具でトランクケーブルのジャケット部分を押さえます。ファイバーを押さえないよう注意してください。




版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー 製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch

FOSM光ファイバー融着トレー取り付け



引き出し部分の#10-32止め金具に、#10-32 Hexナットを用いて融着トレーホルダーを取り付けます。1枚目の融着トレーを融着トレーホルダーに取り付けます。残りの融着トレーを積み上げ、定位置へ固定します。

融着トレーを12枚取り付ける場合は、1番上の融着トレーのラッチは折って取り除きます。ラッチを取り除かないと引き出しが戻りません。

図のように、ファイバーアダプタパネルをフランジの間に取り付けます。取り付け後はラッチにしっかりとめ、ファイバーアダプタパネルを固定します。

引き出しを完全に出し、余長が適切か確認します。


融着トレーを積み上げる際は、各融着トレー内で融着をしてから、次の融着トレーを積み上げてください。

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー

製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch




※引き出しを出した状態(カバーは取り外した状態です)

図8B

図のようにブッシングを通してファイバーケーブルを配線します。ファイバーをスプールに1周できる程度の長さのケーブル長を確保します。

引き出しを出した際にケーブルに過度の張力がかからないよう、ジャケット部分には十分な余長を確保してください。余長が長すぎると引き出しが元の位置に戻らないので注意してください。(図8C参照)

ファイバーケーブルの固定にはタックタイを使用してください。



※引き出しを収納した状態(カバーは取り外した状態です)

図8C

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野

OPTICOM™ ラックマウント用 光ファイバーエンクロージャー

製品番号: FCE4U

©Panduit Corporation Japan Branch




図9

成端時に前面/背面ドアを取り外した場合は、元に戻します。

レーザー光線警告ラベルおよび警告ラベルを見える位置に添付します。




図10

FAPアダプタへ光コネクタを挿入します。光ファイバーケーブルを、ケーブル管理フィンガーの下へ通し、ケーブル管理パネルへ配線します。

版	制定	作成	承認
一	2008年6月9日	久保	今野